

in→dependent theatre 1st 機材リスト

ver.19 (2008.1.30現在)

音響機材			ver.19 (2008.1.30現在)		
カテゴリー	メーカー	型番	数量	消費電力	備考
スピーカー	BOSE	802Ⅲ	2		フロントメイン・ハンガー吊り仕様
	JBL	4312M	2		リアサポート・固定客席後ろ常吊り
	BOSE	101MM	2		サポート・ハンガー吊り仕様
アンプ	SONY	TA-V777ES	1	345W	802用/101も同時ドライブ可
イコライザー	BEHRINGER	FBQ3102	1		802(メイン)用
ミキサー	YAMAHA	MG12/4FX	1		12ch・2bus・2st
CDプレイヤー	TASCAM	CD-450	1		
MDプレイヤー	SONY	MDS-E10	2	14W	
マイク	audio-technica	PRO-100	1		
	SHURE	SM58	1		
マイクスタンド			2		ブーム×1、ストレート×1
手元灯り			1		音響周り用

※ケーブルは上記劇場機材結線分のみです。持ち込み機材分は各自でご用意ください。

映像機材					
カテゴリー	メーカー	型番	数量	消費電力	備考
プロジェクター	SONY	VPL-VW10HT	1	300W	
スクリーン	オリジナル	-	1		120インチ(H180×W240)
ビデオデッキ	Victor	HR-VX200	1		S-VHS

※ケーブルは上記劇場機材結線分のみです。持ち込み機材分は各自でご用意ください。

照明機材					
カテゴリー	メーカー	型番	数量	消費電力	備考
DMX照明卓	ETC	SCENE SETTER 48	1		24×4シーン プログラム可能卓
DMX調光ユニット	LitePuter	DX-1220	2		合計24回路。出力/1ch最大20A
平凸スポット	松下電工	NQ30225BK	2	500W	
フレネルスポット	松下電工	NQ30226BK	12	500W	10台はバンドア付き
パーライト	松下電工	NQ30621BZ	4	300W	
フラッドライト	ハロゲンBOX	-	6	300W	ハロゲン球
スタンド	丸茂電機	SK2	2		三脚二段
ケーブル	-	平→平	多数		1m、5m、10m、タップ付など
	-	Cオス→平メス	5		
	-	Cオス→Tメス	20		
	-	Tオス→平メス	4		
	-	平オス→Tメス	5		
	-	Tオス→Cメス	3		
	-	平オス→Cメス	1		
	-	T延長	36	1m×10、2m×10、3m×10、5m×5、10m×1	
	-	C延長	5	2m×4、5m×1	
	-	T二又	20		
	-	C二又	10		
	-	C三又	1		

※ボタンからユニットまでマルチケーブルを常設。回路数・位置はボタン図参照のこと

※ハロゲンBOXを除き、全灯体シート枠あり。

舞台・制作					
カテゴリー	種類	数量		備考	
平台	3×6(1800×900×116mm)	12		ただし8枚は常設客席で使用	
平台	1×6(1800×300×116mm)	6		ただし1枚は1×6より少し小さい	
箱馬	定尺(148×303×455)	10			
ゲタ	ゲタ(165×104×185mm)	27		常舞台と高さをあわせるのに用います。	
脚立	脚立	3		大1・中1・小2	
シズ	シズ	4		コンクリート製	
にんぎょう	にんぎょう	4			
テーブル類	会議机	2		45cm×180cm	
	大机(楽屋用)	1		90cm×180cm	
	カウンター(受付用)	1		89cm(h)×120(w)×45cm(d)	
	カウンター(角用R型)	1		89cm(h)×45(w)×45cm(d)	

照明機材オプション(料金応相談)					
カテゴリー	メーカー	型番	数量	消費電力	備考
フレネルスポット	丸茂電機	DF	13	500W	シート枠(6インチ)込
パーライト	LightHouseLimited	PAR-56SB(6')	10	500W	シート枠(6インチ)込
フレネルスポット	松下電工	NQ30424Z	1	500W	ベビー
平凸スポット	松下電工	NQ30423Z	1	500W	ベビー