



<キャットウォーク内>
 ※以下の4つ

■ キャットウォークコンセント
 3回路 (30A)

SP スピーカー
 (SX80)

SP スピーカー
 (BOSE101)

⊗ エアコン
 (右スイッチ)

⊗ エアコン
 (左スイッチ)

⊕ ウォールコンセント直回路 (4回路)

● ウォールコンセント5回路

▲ 一般コンセント・2口平行

M 音響マルチケーブルコンセント

L 照明フロア用コンセント